



## ANDROMEDA – процедура обновления





Для процедуры обновления понадобится файл прошивки - **update.zip**. Данный файл следует записать в корень карты памяти. Если устройство установлено в недоступном месте, вы попросту можете скопировать файл прошивки с USB-накопителя на карту памяти при помощи встроенного приложения «ES Проводник». Не распаковывайте (не проводите разархивирование) файл update.zip, просто скопируйте его в корень карты памяти! Далее, следуя изображениям – подсказкам проведите процедуру обновления или заливки патча в устройство.

### Для успешного обновления, придерживайтесь следующих правил:

1. Не извлекайте карту памяти во время процедуры обновления
2. Не выключайте питание во время процедуры обновления
3. Убедитесь в надежности подачи питания во время процедуры обновления
4. Не подключайте\отключайте USB устройства во время процедуры обновления
5. Не переименовывайте файл обновления update.zip




# ANDROMEDA – процедура обновления



## ANDROMEDA – процедура обновления

После нажатия на кнопку «Install now» устройство перезагрузится и запустит процедуру обновления прошивки или установки патча, в зависимости от вместимости файла update.zip. Процедура обновления будет сопровождаться изображением «Recovery mode» под которым будет размещен прогресс бар для визуализации процесса обновления.



**В случае прерывания процесса обновления убедитесь в следующем:**

1. Убедитесь, что файл обновления находится в корне карты памяти
2. Убедитесь, что файл обновления называется update.zip
3. Попробуйте использовать другую карту памяти

